



KARL ANDERSSON & SÖNER  
SINCE 1898

# HIDE

DESIGN WIS DESIGN 2013

## MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION

1. Skruva fast pelaren i underskivan med medföljande skruvar. Använd de förborrade hålen.
2. Skruva fast underskivan i bordsskivan med medföljande skruvar. Använd de förborrade hålen.

1. Fasten the pedestal to the under top with the enclosed screws. Use the pre-drilled holes.
2. Fasten the under top to the table top with the enclosed screws. Use the pre-drilled holes..

