

TIPS FÖR ATT SKÖTA OM DIN MÖBEL

En möbel är en investering som ska kunna användas under många decennier. Därför måste den underhållas och skötas väl. Här får du några tips om hur du ska sköta dina möbler för att de ska hålla sig fräscha och få en fin patina allt eftersom de åldras.

FANERAD OCH MASSIV TRÄ LACKBEHANDLAT

Regelbunden skötsel: Torka med fuktig trasa och eventuellt något mildt rengöringsmedel. Torka sedan torrt med en torr trasa. Använd ej rengöringsmedel med slipmaterial i.

OBS! Heta föremål som kommer i kontakt med en lackad yta samt vätska som ej torkas upp omgående kan orsaka missfärgningar. En lackad yta är ömtålig för vassa föremål som kan orsaka repor, jack o dylikt.

FANERAD OCH MASSIV TRÄ OLJEBEHANDLAT

Regelbunden skötsel: Torka med en fuktig trasa. Torka sedan torrt med en trasa. Använd ej förtunning eller starka rengöringsmedel. Fanerad oljad yta är speciellt känslig för vätska. Träets fiber reser sig vid kontakt med vatten och ytan känns då sträv.

OBS! Heta föremål som kommer i kontakt med en oljad yta samt vätska som ej torkas upp omgående kan orsaka missfärgningar. En oljad yta är ömtålig för vassa föremål som kan orsaka repor, jack o dylikt.

Vid behov: Då träet känns torrt eller något märke har uppkommit, olja in möbeln med linolja och slipa med fint sandpapper (nr 240) i träets längdriktning. Torka sedan bort överflödiga olja, polera torrt med en bomullstrasa som inte luddar av sig. Låt möbeln sedan stå att torka i minst 1-2 dygn. För bästa resultat bör inoljning ske 1-2 månader efter inköp samt minst en gång per år.

OBS! Tänk på att trasor som är indränkta i linolja utvecklar så mycket värme när de torkar, att de mycket lätt självantänds. Låt dem torka helt släta på ett "säkert" ställe eller bränn dem helst. När oljan torkat är risken för självantändning borta.

LAMINATYTA

Regelbunden skötsel: Torka med fuktig trasa och något mildt rengöringsmedel. Torka sedan torrt med en torr trasa. Använd ej rengöringsmedel med slipmaterial i. Ej heller stålull, skurpulver, slipande svampar och liknande eftersom de ger blanka fläckar på de ytor som rengjorts.

Vid behov: Vid fläckar som t.ex. vin, blompollen, fett, olja etc. använd aceton, T-sprit eller bensin. Eftertvätta alltid rikligt med vatten tillsatt med mildt rengöringsmedel och torka torrt med torr trasa. Vid kraftig nedsmutsning av strukturerade ytor, använd en mjuk borste vid rengöring.

OBS! En yta av laminat är ömtålig för vassa föremål som kan orsaka repor, jack o dyl.
Läs mer om rengöring av laminat på formica.com



KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898

DESKTOP

Rengör den matta ytan med en tvålbaserad rengöringsprodukt utspädd i vatten alternativt handdiskmedel eller pH-neutralt rengöringsmedel vid lätt nedsmutsning. Vid svårare fläckar kan en vit nylonduk användas för att gnugga lätt med vid rengöringen. Torka ytan torr efter rengöringen. Använd ej rengöringsmedel med slipmaterial i.

Fläckar av t ex kulspetspennor eller liknande färgande preparat tas bort med tvättnafta/lacknafta. Fukttvätta därefter ytan med en lätt rengöringslösning. Torka ytan torr efter rengöringen. Använd ej rengöringsmedel med slipmaterial i.

Rekommendation är att använda täta underlag för blomkrukor, tallrikar, kaffekoppar mm där spill kan riskeras. Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen

Övriga tips

Använd underlägg för blomkrukor, tallrik, kaffekopp mm där spill kan uppstå. Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.

LÄDER

Regelbunden skötsel: Dammsug möbeln eller torka av den med en mjuk trasa.

Vid behov: Fläckar som är vattenlösliga baddas lätt och sugs upp med en ren natursvamp eller bomullstuss. Använd rent vatten och en oparfymrad tvål. Gnid ej bort smutsen. Ett par gånger per år eller alltid efter tvätt, är det lämpligt att behandla lädret med någon närande, infettande och fuktbevarande kräm. Din möbelhandlare kan hjälpa dig med råd.

OBS! Placera aldrig möbeln i direkt solljus och undvik att ställa den intill en värmekälla. Använd aldrig kemiska fläckborttagningsmedel.

GLAS

Putsa med milt putsmedel avsett för glas.

BETONG

Vid behov torka med en lätt fuktig trasa. Torka sedan torrt med en trasa. Använd ej förtunning. starka rengöringsmedel eller slipmaterial.

FILT

Dammsugning för att få bort damm eller liknande. Avtorkning med fuktig torkduk, som ej faller av sig, med handdiskmedel eller pH-neutralt rengöringsmedel i vattnet. Torka ytan torr efter rengöringen.

BULLETIN BOARD

Vid behov rengör ytan med ett pH-neutralt rengöringsmedel alternativt en svag såplösning. Torka ytan torr.



KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898

WHITEBOARD

Orsaker till att det skrivna inte går bort kan vara något av följande

- Tuschpennans spets är smutsig eller fet.
- Annan tuschpenna än whiteboardpenna har använts.
- Tavelsudd är smutsig eller fet.
- Såpa eller annan tvållösning har använts i samband med rengöring.
- Den skrivna texten är borttorkad med handen. (händer avger fett som lägger sig som en hinna på tavlan, penna och sudd)

Åtgärder

- Gör rent tavlan noggrant med rengöringsmedel avsett för whiteboardtavlor, eftertorka med varmt vatten och låt torka.
- Vänta ca 15 minuter så att tavlan är absolut torr före användning. Minsta lilla fukt kan göra att tavlans funktion upplevs sämre än före rengöringen.
- Byt pennor och sudd.

Tips

- Använd aldrig tvållösning eller andra rengöringsmedel ej avsedda för whiteboardtavlor!
- När du skrivit, vänta ca 20 sekunder före du suddar så tuschet i pennan hinner torka.

ALLMÄNT

Följ alltid anvisningarna från respektive kemikalietillverkare vad gäller dosering mm.

Karl Andersson & Söner fransäger sig ansvar för skador beroende på felaktigt handhavande eller användning av kemiska produkter utanför vår kontroll.