




KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898


OPERA

DESIGN STUDIO STOCKHOLM 2025

MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION



1. Förbered gavlarna genom att sargsprintar (a) sätts i benen på gavlarna, gänga in stiften (b).
Prepare the gables by inserting the rim sprints (a) into the legs, thread the sprint (b).



2. Sätt i styrtapparna (c). Trä på sargerna och fäst med stoppskruvarna (d). Vid kabellucka (tillval) - skruva fast botten (e) under sargen.
Attach the wooden dowels (c) into the rim. Fasten the rims with the stop screws (d).
When cable slot in the table top (optional) - screw the bottom (e) under the rim




KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898

OPERA


DESIGN STUDIO STOCKHOLM 2025

MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION




3. Sätt i styrtapparna (f) i sargen. Lägg på underskivan och skruva fast den ner i gavlar och sarger

Attach the wooden dowels (f) into the rim. Put the disc and use the screws to fasten the disc to the gables and rims.



4. Lägg på skivan och skruva fast skivan med skruvarna.

Place the table top and use the screws to fasten the top.



5. Klart!
Done!



OBS! Stå eller sitt ej på borden. Ha uppsikt över barn! Karl Andersson & Söner tar ej ansvar vid felaktig användning.

WARNING! Don't stand or sit on the table. Watch your children! Karl Andersson & Söner doesn't take any responsibility for any kind of improper use.

För skötselråd www.karl-andersson.se / Furniture care look at www.karl-andersson.se




KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898

OPERA


DESIGN STUDIO STOCKHOLM 2025

MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION

1 (2)



1. Förbered gavlarna genom att sargsprintar (a) sätts i benen på gavlarna, gänga in stiften (b).
Prepare the gables by inserting the rim sprints (a) into the legs, thread the sprint (b).



2. Sätt i styrtapparna (c). Trä på sargerna och fäst med stoppskruvarna (d). Vid kabellucka (tillval) - skruva fast botten (e) under sargen.
Attach the wooden dowels (c) into the rim. Fasten the rims with the stop screws (d).
When cable slot in the table top (optional) - screw the bottom (e) under the rim




KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898

OPERA

DESIGN STUDIO STOCKHOLM 2025


MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION

2 (2)




3. Sätt i styrtapparna (f) i sargen. Lägg på underskivan och skruva fast den ner i gavlar och sarger

Attach the wooden dowels (f) into the rim. Put the disc and use the screws to fasten the disc to the gables and rims.



4. Sätt i styrtapparna i underskivan och mellan topskivorna. Lägg först på ena skivan och därefter skjut in den andra och dra ihop dem med beslaget (g).

Insert the dowels into the bottom disc and between the top plates. First put on one top and then slide the other in and pull them together with the fitting (g).



5. Klart! Done!



OBS! Stå eller sitt ej på borden. Ha uppsikt över barn! Karl Andersson & Söner tar ej ansvar vid felaktig användning.

WARNING! Don't stand or sit on the table. Watch your children! Karl Andersson & Söner doesn't take any responsibility for any kind of improper use.

För skötselråd www.karl-andersson.se / Furniture care look at www.karl-andersson.se





KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898


OPERA

DESIGN STUDIO STOCKHOLM 2025

MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION 1(2)



1. Förbered gavlarna genom att sargsprinter (a) sätts i benen på gavlarna, gänga in stiften (b). Notera dess riktning!
Prepare the gables by inserting the rim sprints (a) into the legs, thread the sprint (b). Note the directions!



2. Sätt i styrtapparna (c). Trä på sargerna och fäst med stoppskruvarna (d). Vid kabellucka (tillval) - skruva fast botten (e) under sargen.
Attach the wooden dowels (c) into the rim. Fasten the rims with the stop screws (d).
When cable slot in the table top (optional) - screw the bottom (e) under the rim




KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898


OPERA

DESIGN STUDIO STOCKHOLM 2025


MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION 2(2)



3. Sätt i styrtapparna (f) i sargen och mellan underskivorna. Lägg på underskivorna och skruva fast dem ner i gavlarna och sargerna
Insert the wooden dowels (f) into the rim and between the disc tops. Put on the disc tops and screw them down into the gables and rims.



4. Sätt i styrtapparna i underskivan och mellan topskivorna. Lägg först på ena skivan och därefter skjut in den andra och dra ihop dem med beslaget (g).
Insert the dowels into the bottom disc and between the top plates. First put on one top and then slide the other in and pull them together with the fitting (g).



5. Skruva fast skivan - klart!
Screw the table top in place - done!



OBS! Stå eller sitt ej på borden. Ha uppsikt över barn! Karl Andersson & Söner tar ej ansvar vid felaktig användning.

WARNING! Don't stand or sit on the table. Watch your children! Karl Andersson & Söner doesn't take any responsibility for any kind of improper use.

För skötselråd www-karl-andersson.se / Furniture care look at www.karl-andersson.se




KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898

OPERA

DESIGN STUDIO STOCKHOLM 2025

MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION



1. Sätt i styrtapparna (a), lägg på underskivan och skruva fast den i pelaren med bultarna (b).

Insert the dowels (a), put on the disc and screw it to the pillar with the enclosed bolts (b).

2. Lägg på bordsskivan och skruva fast med träskruvarna (c)

Place the table top on the pillar and fasten it with the screws (c)

3. Klart!

Done!



OBS! Stå eller sitt ej på borden. Ha uppsikt över barn! Karl Andersson & Söner tar ej ansvar vid felaktig användning.

WARNING! Don't stand or sit on the table. Watch your children! Karl Andersson & Söner doesn't take any responsibility for any kind of improper use.

För skötselråd www.karl-andersson.se / Furniture care look at www.karl-andersson.se