



KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898


WOODWORK LIGHT

DESIGN JOEL KARLSSON, KROOK & TJÄDER DESIGN 2025

MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION


1. Sätt i sargsprinter (a) i benen på gavlarna, gänga in pinnskruvar (b). Sätt i skruvhusen (c) i sargena för att sedan trä på sargena på gavlarna. Fäst med stoppskruvarna (d). OBS! Dessa kan behövas efterdras efter en tid.

Inserting the rim sprints (a) into the legs, thread the thread sprint (b). Insert the screw housing (c) into the rims and attach the rims onto the gables. Secure with the stop screws (d). NOTE! These may need to be retightened after a while.



2. Sätt i styrtapparna (e) i sargen. Lägg på skivan och skruva fast skivan med skruvarna (f).

Attach the wooden dowels (e) into the rim. Put the table top and use the screws (f) to fasten the top.



OBS! Stå eller sitt ej på borden. Ha uppsikt över barn! Karl Andersson & Söner tar ej ansvar vid felaktig användning.

WARNING! Don't stand or sit on the table. Watch your children! Karl Andersson & Söner doesn't take any responsibility for any kind of improper use.

För skötselråd www.karl-andersson.se / Furniture care look at www.karl-andersson.se



KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898


WOODWORK LIGHT

DESIGN JOEL KARLSSON, KROOK & TJÄDER DESIGN 2025

MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION


1. Sätt i sargsprintar (a) i benen på gavlarna, gänga in pinnskruvar (b). Sätt i skruvhusen (c) i sargena för att sedan trä på sargena på gavlarna. Fäst med stoppskruvarna (d). OBS! Dessa kan behövas efterdras efter en tid.

Inserting the rim sprints (a) into the legs, thread the thread sprint (b). Insert the screw housing (c) into the rims and attach the rims onto the gables. Secure with the stop screws (d). NOTE! These may need to be retightened after a while.



2. Montera ihop skivorna genom att montera styrtappar (e) samt dra åt med kopplingsbeslagen (f). Sätt i styrtappar (g) i sargen. Lägg på skivan och skruva fast skivan med skruvarna (h).

Assemble the table tops by fitting the wooden dowels (d) and tightening with the connecting fittings (e). Attach the wooden dowels (d) into the rim. Put the table top and use the screws (g) to fasten the top.



OBS! Stå eller sitt ej på borden. Ha uppsikt över barn! Karl Andersson & Söner tar ej ansvar vid felaktig användning.

WARNING! Don't stand or sit on the table. Watch your children! Karl Andersson & Söner doesn't take any responsibility for any kind of improper use.

För skötselråd www.karl-andersson.se / Furniture care look at www.karl-andersson.se