




KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898

FÄLLA UPP BEN

Fäll aldrig upp båda benen samtidigt. Alltid ett ben åt gången.

FOLDING UP LEGS

Do not fold both legs at the same time. Just one leg at the time




FÄLLA NER BEN

Använd "gaffeln" för att fälla benen. Böj varsamt!

FOLDING DOWN LEGS

Use the "gaffeln" for folding down the legs. Handle carefully!




KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898

FÄLLA UPP BEN

Fäll aldrig upp båda benen samtidigt. Alltid ett ben åt gången.

FOLDING UP LEGS

Do not fold both legs at the same time. Just one leg at the time




FÄLLA NER BEN

Använd "gaffeln" för att fälla benen. Böj varsamt!

FOLDING DOWN LEGS

Use the "gaffeln" for folding down the legs. Handle carefully!




KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898

FÄLLA UPP BEN

Fäll aldrig upp båda benen samtidigt. Alltid ett ben åt gången.

FOLDING UP LEGS

Do not fold both legs at the same time. Just one leg at the time



FÄLLA NER BEN

Använd "gaffeln" för att fälla benen. Böj varsamt!

FOLDING DOWN LEGS

Use the "gaffeln" for folding down the legs. Handle carefully!

